

1. BC160 Target boxovací trenažér (ID 36676, EAN 8591792366761)
2. BC150 Kid boxovací trenažér (ID 36675, EAN 8591792366754)
3. BC150 Senior boxovací trenažér (ID 36674, EAN 8591792366747)

Návod na použití:



STEP 1 :

Odšroubujte víčko a odstraňte zátku ve dně trenažéru, následně napusťte vodu.



STEP 2 :

Do dna trenažéru napusťte alespoň 7 litrů čisté vody, dokud nebude dno zcela plné a stabilní.



STEP 3

Vložte zátku a zašroubujte víčko.



STEP 4 :

Válec trenažéru nafoukněte běžnou ruční nebo nožní pumpičkou. Pumpička není součástí balení.



STEP 5 :

Až bude válec po nafouknutí pevný (pozor ať ho nepřefouknete), odstraňte pumpičku a rychle uzavřete uzávěr ventilu.



STEP 6 :

Zastrčte uzávěr ventilu tak, aby nevyčínával.